

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe uređaja.
Sačuvajte ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJE – NAPOMENE PRIJE UPOTREBE

- Koristite vodu temperature ispod 40 °C za uklanjanje prljavštine iz uređaja.
- Ne koristite uređaj za čišćenje umjetničkih predmeta, rukotvorina, vlakana, predmeta koji nisu pogodni za čišćenje vodom ili površina koje se lako oštećuju (npr. pod, sto i slično).
- Ne naginjte uređaj dok je rezervoar pun vode kako biste izbjegli kvašenje poda.
- Zaustavite uređaj i ispraznite rezervoar za prljavu vodu kada nivo dosegne oznaku „FULL“.
- Provjerite da deterdžent koji koristite nije štetan za predmete koje čistite.
- Uređaj se može zaustaviti prilikom čišćenja tepiha s dugom dlakom zbog začepljenja izlaza zraka. Ako se pojavi velika količina pjene ili prljave vode, isključite uređaj i ispraznite rezervoar prije ponovne upotrebe.
- Ne koristite pjenaste deterdžente.
- Djeca i osobe kojima je potrebna pomoć moraju biti pod nadzorom prilikom korištenja uređaja.
- Ne koristite tečnosti poput pesticida, boja za kosu ili maziva.
- Ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne predmete niti cigarete.
- Ne usisavajte ulje, vrući zrak ili suhu prašinu.
- Ne koristite uređaj ako je crijevo oštećeno; izbjegavajte savijanje, gaženje ili snažno povlačenje crijeva.
- Ne blokirajte izlaz zraka jer to utiče na hlađenje uređaja.
- Prekinite upotrebu ako se pojave neuobičajeni zvukovi ili mirisi.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne mijenjajte konstrukciju uređaja samostalno.
- Ne koristite uređaj na jakom vjetru ili kiši.
- Ne potapajte uređaj u vodu ili tečnost zbog opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Ne koristite uređaj za usisavanje prašine sa zaraznim rizikom.
- Ne koristite uređaj bez pravilno postavljenog rezervoara za prljavu vodu.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili kvalifikovana osoba.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, uz nadzor ili prethodnu obuku. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uređaj može raditi na frekvenciji 50 Hz ili 60 Hz bez potrebe za podešavanjem.

PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom u EU. Kako biste spriječili štetu po okoliš i zdravlje ljudi, reciklirajte uređaj odgovorno. Vratite korišteni uređaj putem sistema za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod kojeg je kupljen.

MJERE OPREZA KOD ODREĐENIH KVAROVA

- Ovaj uređaj je prvenstveno namijenjen za mokro čišćenje; ne koristite ga za velike količine suhe prašine.
- Ako je temperatura veoma niska, osušite rezervoar za čistu i prljavu vodu te unutrašnjost crijeva kako biste spriječili smrzavanje.
- Prije ponovne upotrebe uklonite strana tijela iz crijeva ako je začepljeno.

PRAVILNA UPOTREBA KABLA I UTIKAČA

- Povremeno očistite utikač.
- Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- Isključite uređaj iz struje ako ga nećete koristiti duže vrijeme.
- Isključite uređaj prije održavanja, pregleda ili premještanja.
- Ne uključujte niti isključujte uređaj mokrim rukama.
- Držite utikač van domašaja djece.
- Ne oštećujte kabl za napajanje i ne povlačite ga silom.
- Ne koristite uređaj ako su kabl ili utikač oštećeni.
- Ne koristite preopterećene utičnice.
- U slučaju kvara odmah isključite napajanje i izvucite utikač.

ZABRANJENO USISAVANJE

- Suha prašina
- Velike količine praha
- Velike količine pijeska i kamenja
- Velike količine otpada
- Metalni predmeti poput igala i pribadača
- Velike plastične kese i čarape
- Predmeti koji se lako zaglave unutar uređaja

OPREZ

- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim čišćenja.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Držite ga dalje od vatre i izvora toplote.
- Prekinite rad ako je mlaznica za prskanje vode začepljena.
- Prekinite rad ako se u uređaj uvuku strana tijela.

- Ispraznite rezervoare ako dođe do blokade prije ponovne upotrebe.
- Ne nagnite uređaj i ne stojte na njemu.
- Ne koristite uređaj na mjestima dostupnim djeci.
- Nije namijenjen za vanjsku upotrebu.
- Ne koristite uređaj ako je usisni otvor začepljen.

UPOZNAVANJE S UREĐAJEM

LISTA DIJELOVA:

1. Ručka
2. Prekidač
3. Velika četka
4. Rezervoar za čistu vodu
5. Dugme za otpuštanje četke
6. Drška četke
7. Kuka za četku
8. Dugme za rezervoar prljave vode
9. Rezervoar za prljavu vodu
10. Kabl za napajanje
11. Držač kabla
12. Crijervo
13. Mala četka
14. Dio za samostalno čišćenje

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

1. Skinite kuku za crijevo s ručke, umetnite je u uređaj i čvrsto zavrnite.
2. Izvadite rezervoar za čistu vodu (povlačite pod uglom od 30°).
3. Izvadite zaptivnu podlogu, napunite rezervoar i ponovo ga zatvorite.
4. Vratite rezervoar tako da prvo učvrstite donji dio.
5. Sastavite četku po želji.
6. Omotajte crijevo oko baze i zakačite kuku.

NAČIN UPOTREBE

1. Uključite kabl u utičnicu i pritisnite dugme ON/OFF.
2. Pritisnite dugme za prskanje vode.
3. Pomjerajte četku naprijed-nazad radi uklanjanja mrlja.
4. Pritisnite četku na mjesto mrlje kako biste usisali prljavu vodu.
5. Nakon čišćenja isključite uređaj i namotajte crijevo.

Napomena: Rezervoar za prljavu vodu čistite nakon svake upotrebe kako biste izbjegli neugodne mirise.

6. Za veće površine koristite veliku četku radi uštede vremena.

UKLANJANJE TVRDOKORNIH MRLJA

Koristite deterdžent za tkanine. Pomiješajte vodu i deterdžent u odgovarajućem omjeru i napunite rezervoar do oznake „FULL“.

1. Otvorite zaptivni otvor i napunite rezervoar za čistu vodu.
2. Dodajte deterdžent u rezervoar.

ČIŠĆENJE REZERVOARA ZA ČISTU VODU

1. Ispraznite vodu iz rezervoara.
2. Vratite prazan rezervoar i pritisnite dugme za prskanje kako biste ispustili preostalu vodu.
3. Nakon isključivanja nagnite uređaj da se sva voda isprazni.

ČIŠĆENJE REZERVOARA ZA PRLJAVU VODU

Rezervoar čistite nakon svake upotrebe.

1. Provjerite da rezervoar za čistu vodu ima dovoljno vode, umetnite dio za samostalno čišćenje u ručku, uključite uređaj i pritisnite dugme za prskanje.
2. Očistite rezervoar prije nego što nivo dosegne oznaku „FULL“. Plovak automatski zaustavlja usisavanje kada je pun.
3. Izvadite rezervoar, otvorite poklopac, uklonite cijev za zrak i plovak.
4. Očistite sve dijelove.
5. Očistite cijevi rezervoara i vodilice, pravilno vratite plovak i cijev te zatvorite poklopac.
6. Vratite rezervoar u uređaj.

PITANJA I PROBLEMI

Prije kontaktiranja servisa pažljivo pročitajte tabelu u nastavku.

Kvar – Uzrok – Rješenje

Uređaj ne radi nakon uključivanja

- Utikač nije pravilno uključen
- Oštećen kabl

→ Isključite uređaj, pravilno uključite ili kontaktirajte servis.

Ne izlazi voda ili izlazi mala količina

- Mlaznica je začepljena
 - Oštećena ručka ili pumpa
- Skinite četku, očistite mlaznicu ili kontaktirajte servis.

Slabo ili nikakvo usisavanje

- Uređaj nije uključen
 - Rezervoar za prljavu vodu je pun
 - Crijevo nije ispravno
 - Spužva za zrak je začepljena
- Uključite uređaj, ispraznite rezervoar, provjerite crijevo, očistite ili zamijenite spužvu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv: Prenosni čistač tepiha

Model: W05-75

Napon/Frekvencija: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Nazivna snaga: 750 W

Maksimalni podpritisak: ≥ 15 kPa

Kapacitet rezervoara (čista/prljava voda): 1080 ml / 800 ml

IP zaštita: IPX4